



## Zadajnik położenia przepustnicy

Zadajnik położenia umożliwia ustawienie przepustnicy w każdej żądanej pozycji, przez co możemy ustalić dokładną ilość napływu powietrza z zewnątrz. Zadajnik umieszczony jest wewnątrz lub na drzwiach szafy sterowniczej.

## Parametry zadajnika

Napięcie zasilania	24V AC
Sygnał sterujący	0...10V DC
Stopień ochrony	IP42