



Termostat pomieszczeniowy TP, TPP

Termostat pomieszczeniowy (on-off) TP umożliwia ustawienie pokrętką nastawy wymaganej temperatury w pomieszczeniu w zakresie 8...30°C. Spadek temperatury w pomieszczeniu poniżej wartości zadanej powoduje, że termostat podaje sygnał na otwarcie zaworu i załączy wentylator. Jeżeli natomiast temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustawioną wartość zadaną wówczas termostat przełącza się podając sygnał na zamknięcie zaworu i wyłączenie wentylatora.

Parametry termostatów TP

| Typ | TP | TP IP54 | TP IP65 | TPP |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Napięcie zasilania | 24..250V AC | 24..250V AC | 24..250V AC | 2 baterie 1,5V |
| Zakres pomiarowy | 8...+30°C | 0...+40°C | 8...+35°C | 5...+35°C |
| Obciążalność styków | 6(2)A | 16(5)A | 10(1,5)A | 5(2)A |
| Stopień ochrony | IP30 | IP54 | IP65 | IP30 |