

Termostat pomieszczeniowy TP, TPP

Termostat pomieszczeniowy (on-off) TP umożliwia ustawienie pokrętłem nastawy wymaganej temperatury w pomieszczeniu w zakresie 8...30°C. Spadek temperatury w pomieszczeniu poniżej wartości zadanej powoduje, że termostat podaje sygnał na otwarcie zaworu i załączy wentylator. Jeżeli natomiast temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustawioną wartość zadaną wówczas termostat przełącza się podając sygnał na zamknięcie zaworu i wyłączenie wentylatora.

ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

Parametry termostatów TP

Typ	TP	TP IP54	TP IP65	TPP
Napięcie zasilania	24..250V AC	24..250V AC	24..250V AC	2 baterie 1,5V
Zakres pomiarowy	8...+30^{o}C	0...+40^{o}C	8...+35^{o}C	5...+35^{o}C
Obciążalność styków	6(2)A	16(5)A	10(1,5)A	5(2)A
Stopień ochrony	IP30	IP54	IP65	IP30

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl