



## Termostat pomieszczeniowy TP, TPP

Termostat pomieszczeniowy (on-off) TP umożliwia ustawienie pokrętelem nastawy wymaganej temperatury w pomieszczeniu w zakresie 8...30°C. Spadek temperatury w pomieszczeniu poniżej wartości zadanej powoduje, że termostat podaje sygnał na otwarcie zaworu i załączy wentylator. Jeżeli natomiast temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustawioną wartość zadaną wówczas termostat przełącza się podając sygnał na zamknięcie zaworu i wyłączenie wentylatora.

## Parametry termostatów TP

Typ	TP	TP IP54	TP IP65	TPP
Napięcie zasilania	24..250V AC	24..250V AC	24..250V AC	2 baterie 1,5V
Zakres pomiarowy	8...+30°C	0...+40°C	8...+35°C	5...+35°C
Obciążalność styków	6(2)A	16(5)A	10(1,5)A	5(2)A
Stopień ochrony	IP30	IP54	IP65	IP30