



Wyłącznik serwisowy WS

Przeznaczony jest do wyłączania silnika urządzenia w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Zastosowanie wyłącznika WS przeciwdziała nieoczekiwanemu uruchomieniu urządzenia, które mogłoby spowodować zagrożenie podczas prac serwisowych, powinien być umieszczony bezpośrednio przy urządzeniu.

Parametry wyłącznika WS

| Typ | WS-3 | WS-6 |
|-------------------------------|-------------------|---------------|
| Obwody główne: bieguny | 3-biegunowy | 6-biegunowy |
| Przełącznik obwodów zasilania | prąd 1 i 3 fazowy | prąd 3 fazowy |
| Znamionowy prąd ciągły | 25A | 25A |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 |