

Zegar sterujący ZG

Zegar sterujący Przeznaczony jest do włączania i wyłączania wentylatora jednym z 4 trybów:

- tryb ręczny ciągle ''włącz''
- tryb ręczny ciągle ''wyłącz''
- zegar odliczający
- praca automatyczna wg programu czasowego, tryb określony jest do indywidualnych potrzeb użytkownika.

OPIS

Parametry zegara ZG

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

Podstawowy

Napięcie zasilania	230V
Miejsce w pamięci	8 programów przełączania dla 1 jednego dnia
Znamionowy prąd ciągły	6(3)A
Stopień ochrony	IP20

ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl