

Позиционер ZW

Позиционер позволяет установить воздушную заслонку в каждом нужном положении, что дает возможность точно определить расход наружного воздуха, проходящего через воздушную заслонку. Позиционер может быть установлен внутри щита управления или на его передней панели.



Основные

Напряжение питания	24B AC
Управляющий сигнал	010B DC
Степень защиты	IP42

