



Позиционер ZW

Позиционер позволяет установить воздушную заслонку в каждом нужном положении, что дает возможность точно определить расход наружного воздуха, проходящего через воздушную заслонку. Позиционер может быть установлен внутри щита управления или на его передней панели.

Основные

Напряжение питания	24В AC
Управляющий сигнал	0...10В DC
Степень защиты	IP42