



Позиционер ZW

Позиционер позволяет установить воздушную заслонку в каждом нужном положении, что дает возможность точно определить расход наружного воздуха, проходящего через воздушную заслонку. Позиционер может быть установлен внутри щита управления или на его передней панели.

Основные

| | |
|--------------------|------------|
| Напряжение питания | 24В AC |
| Управляющий сигнал | 0...10В DC |
| Степень защиты | IP42 |