



## Zegar sterujący ZG

Zegar sterujący Przeznaczony jest do włączania i wyłączania wentylatora jednym z 4 trybów:

- tryb ręczny ciągle "włącz"
- tryb ręczny ciągle "wyłącz"
- zegar odliczający
- praca automatyczna wg programu czasowego, tryb określony jest do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Parametry zegara ZG

## Podstawowy

<b>Napięcie zasilania</b>	<b>230V</b>
<b>Miejsce w pamięci</b>	8 programów przełączania dla 1 jednego dnia
<b>Znamionowy prąd ciągły</b>	6(3)A
<b>Stopień ochrony</b>	IP20