



## Позиционер ZW

Позиционер позволяет установить воздушную заслонку в каждом нужном положении, что дает возможность точно определить расход наружного воздуха, проходящего через воздушную заслонку. Позиционер может быть установлен внутри щита управления или на его передней панели.

## Основные

Напряжение питания	24В AC
Управляющий сигнал	0...10В DC
Степень защиты	IP42