



Wyłącznik serwisowy WS

Przeznaczony jest do wyłączania silnika urządzenia w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Zastosowanie wyłącznika WS przeciwdziała nieoczekiwanemu uruchomieniu urządzenia, które mogłoby spowodować zagrożenie podczas prac serwisowych, powinien być umieszczony bezpośrednio przy urządzeniu.

Parametry wyłącznika WS

Typ	WS-3	WS-6
Obwody główne: bieguny	3-biegunowy	6-biegunowy
Przełącznik obwodów zasilania	prąd 1 i 3 fazowy	prąd 3 fazowy
Znamionowy prąd ciągły	25A	25A
Stopień ochrony	IP65	IP65