



## Higrostat - czujnik wilgotności powietrza TW

Umożliwia sterowanie i nadzorowanie wilgotnością względną. Regulacja wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu z wartością zadaną nastawianą w zakresie 30 do 100% r.h.

## Parametry higrostatu TW

<b>Napięcie zasilania</b>	<b>24...250V</b>
Zakres pomiarowy	30...90%
<b>Obciążalność styków</b>	5(2)A
<b>Stopień ochrony</b>	IP20