



Zegar sterujący ZG

Zegar sterujący Przeznaczony jest do włączania i wyłączania wentylatora jednym z 4 trybów:

- tryb ręczny ciągle "włącz"
- tryb ręczny ciągle "wyłącz"
- zegar odliczający
- praca automatyczna wg programu czasowego, tryb określony jest do indywidualnych potrzeb użytkownika.

OPIS

Parametry zegara ZG

Podstawowy

| | |
|-------------------------------|---|
| Napięcie zasilania | 230V |
| Miejsce w pamięci | 8 programów przełączania dla 1 jednego dnia |
| Znamionowy prąd ciągły | 6(3)A |
| Stopień ochrony | IP20 |