



Программатора ZG

Таймер ZG предназначен для включения/выключения вентилятора в одном из четырех режимов:

- ручной режим "постоянно включен"
- ручной режим "постоянно выключен"
- отсчет времени;
- автоматический режим по заранее введенной программе.

Описанные режимы работы могут быть настроены согласно индивидуальным требованиям заказчика.