



## Wyłącznik serwisowy WS

Przeznaczony jest do wyłączania silnika urządzenia w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Zastosowanie wyłącznika WS przeciwdziała nieoczekiwanemu uruchomieniu urządzenia, które mogłoby spowodować zagrożenie podczas prac serwisowych, powinien być umieszczony bezpośrednio przy urządzeniu.

## Parametry wyłącznika WS

| Typ                           | WS-3              | WS-6          |
|-------------------------------|-------------------|---------------|
| Obwody główne: bieguny        | 3-biegunowy       | 6-biegunowy   |
| Przełącznik obwodów zasilania | prąd 1 i 3 fazowy | prąd 3 fazowy |
| Znamionowy prąd ciągły        | 25A               | 25A           |
| Stopień ochrony               | IP65              | IP65          |