



Zegar sterujący ZG

Zegar sterujący Przeznaczony jest do włączania i wyłączania wentylatora jednym z 4 trybów:

- tryb ręczny ciągle "włącz"
- tryb ręczny ciągle "wyłącz"
- zegar odliczający
- praca automatyczna wg programu czasowego, tryb określony jest do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Parametry zegara ZG

Podstawowy

Napięcie zasilania	230V
Miejsce w pamięci	8 programów przełączania dla 1 jednego dnia
Znamionowy prąd ciągły	6(3)A
Stopień ochrony	IP20