



Podstawy dachowe PWD i PWD PLUS

Podstawy dachowe służą do zamocowania wentylatorów dachowych WD oraz WD PLUS.

Podstawy dachowe typu B/I, B/II oraz B/III wykonywane są z blachy stalowej ocynkowanej. Mogą być wyposażone w dodatkowe elementy:

- przepustnice samozamykające SWD;
- tłumiki okrągłe TWD;
- dyfuzory wlotowe DW