



## Комнатный термостат TP, TP/IP65 или TPP

Комнатный термостат (вкл./выкл.) TP позволяет при помощи поворотного указателя установить требуемую температуру воздуха в помещении в диапазоне 8...30°C, а комнатный термостат (вкл./выкл.) TPP позволяет при помощи жидкокристаллического дисплея установить температуру в помещении в диапазоне 8...35°C в дневном и ночном режимах. При падении температуры ниже заданной термостат подает сигнал на открытие вентиля и включение вентилятора. При повышении температуры в помещении выше заданной термостат подает сигнал на закрытие вентиля и отключение вентилятора. Термостаты данных типов используются с агрегатами, работающими как на рециркуляционном, так и наружном воздухе.

## Параметры термостатов TP

Тип	TP	TP IP54	TP IP65	TPP
Напряжение питания	24..250В AC	24..250В AC	24..250В AC	2 батарейки 1,5В
Диапазон уставки	8...+30°C	0...+40°C	8...+35°C	5...+35°C
Нагрузочная способность контактов	6(2)A	16(5)A	10(1,5)A	5(2)A
Степень защиты	IP30	IP54	IP65	IP30