

Сервисный выключатель WS

Сервисный выключатель предназначен для выключения двигателя вентилятора с целью проведения сервисных или ремонтных работ. Применение сервисного выключателя WS предотвращает случайное включение двигателя вентилятора и причинение в результате этого травм персоналу, проводящему сервисные работы.

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 502 087 841, +48 664 465 243
export@juwent.com.pl

Параметры сервисного выключателя WS

Тип	WS-3	WS-6
Полюса	3-полюсный	6-полюсный
Переключатель цепей управления	одно- и трехфазный ток	трехфазный ток
Постоянный номинальный ток	25A	25A
Степень защиты	IP65	IP65

JUWENT
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 502 087 841, +48 664 465 243
export@juwent.com.pl