

Podstawy dachowe PD

Podstawy dachowe służą do zamocowania czerpni dachowych CD i skrzynek czerpnych SC aparatów TERM.

Podstawy dachowe wykonywane są w całości z blachy stalowej ocynkowanej.

JUWENT

ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl